PRAKTISCHE HANDLEIDING · NEDERLANDS

Meer plezier van je Xsarius box.

Duidelijke stappen voor dagelijks gebruik van een Xsarius Android-mediastreamer met PremiumTV+.

Geen streamdiensten of ondersteuning daarvoor
ASAT.NL levert geen streamdiensten, zenderpakketten of IPTV-abonnementen en biedt hiervoor geen ondersteuning. Vragen over zenders, playlists, inloggegevens of storingen in een streamdienst stel je aan je aanbieder. Deze gids geeft algemene uitleg over apparatuur en apps.

Voor welke box is deze gids?
Deze gids volgt de knoppen en menu's uit de aangeleverde OTT Android-handleiding. De afstandsbediening en software van jouw model kunnen anders zijn. Gebruik waar nodig de overeenkomstige knop op het scherm.

Snel beginnen

01 Zet je televisie en Xsarius box aan. Kies op je tv de **HDMI-ingang** waarop de box is aangesloten.

02 Verschijnt het Android-beginscherm? Selecteer **PremiumTV+** met de pijltjestoetsen en druk op **OK**. Soms opent de laatst bekeken zender vanzelf.

03 Kies een beschikbare zender en druk op **OK**. Je box moet verbonden zijn met internet en een werkende contentbron hebben.

02 · Bediening	De belangrijkste knoppen in één overzicht.
03 · Live tv	Zenders kiezen en je favorieten beheren.
04 · Terugkijken	Programmagids, terugkijken en ondertiteling.
05 · Films & series	VOD, series, zoeken en radio.
06 · Opnemen	Direct opnemen, plannen en afspelen.
07 · Extra hulp	USB, microSD, YouTube en oplossingen.

Deze ASAT.NL-gids is een herwerkte versie van de aangeleverde "Xsarius OTT Android Beknopte handleiding.pdf". Het is geen vervanging voor de modelspecifieke fabriekshandleiding.

Ken je afstandsbediening.

De namen hieronder verwijzen naar de knoppen uit de oorspronkelijke handleiding. Zoek bij jouw afstandsbediening naar dezelfde naam of functie.

Pijltjestoetsen	Beweeg omhoog, omlaag, links of rechts door lijsten en menu’s.
OK	Bevestig je keuze. Tijdens het kijken opent deze knop vaak extra bediening of een zenderlijst.
Terug	Ga één stap terug. Handig om een menu of een lijst te verlaten.
Home	Ga naar het Android-beginscherm van de box.
Page + / -	Wissel volgens de oorspronkelijke bediening naar een volgende of vorige zender.
EPG	Open de elektronische programmagids.
Hartje	Voeg een zender toe aan favorieten of verwijder die uit je favorieten.
Blauwe knop	Beheer of verplaats favorieten in het betreffende menu.
Gele knop	Open beschikbare opties, waaronder ondertiteling.
Live / VOD / Series / Radio	Ga direct naar live tv, films, series of radio, als deze beschikbaar zijn.
Play / Pause	Pauzeer of hervat, als het programma en de aanbieder dit ondersteunen.
REC / Stop	Start een opname / beëindig afspelen of een opname.
Menu	Open extra opties, zoals het overzicht met opnames.

Even de weg kwijt?
Druk eerst op **Terug**. Wil je opnieuw beginnen, druk dan op **Home** en open PremiumTV+ opnieuw.

ASAT.NL levert geen streamdiensten en biedt hiervoor geen ondersteuning.

Jouw zenders, snel gevonden.

Zendergroepen staan naast de zenderlijst. Eigen favorietengroepen helpen je om minder te zoeken.

Een andere zender kiezen

01 **Binnen dezelfde groep:** druk tijdens het kijken één keer op **Links**. Kies met Omhoog/Omlaag een zender en druk op **OK**. Je kunt ook Page + / - of het zendernummer gebruiken.

02 **Naar een andere groep:** druk tijdens het kijken twee keer op **Links**. Kies een groep, druk op **Rechts**, kies een zender en bevestig met **OK**.

Een favoriet toevoegen

01 Open de gewenste zender en druk nogmaals op **OK**. Druk daarna op de knop met het **hartje**.

02 Kies een bestaande favorietenmap, bijvoorbeeld **Server Fav**, en bevestig met **OK**.

03 Wil je een eigen map? Kies **Nieuwe groep**, vul een naam in met het schermtoetsenbord en bevestig met **Gereed** en **OK**.

Favorieten in de juiste volgorde

01 Open een zender uit de favorietenmap die je wilt ordenen. Druk op **OK** en daarna op de **blauwe knop**.

02 Selecteer de te verplaatsen zender en druk opnieuw op de **blauwe knop**. Verplaats de zender met de pijltjestoetsen en bevestig met **OK**.

03 Herhaal dit voor andere zenders. Druk op **Terug** wanneer je klaar bent.

Een favoriet verwijderen
Kies de zender in je favorieten, druk op **OK** en daarna op het **hartje**. Het sterretje verdwijnt. Druk op Terug om af te sluiten.

ASAT.NL levert geen streamdiensten en biedt hiervoor geen ondersteuning.

Kijken op jouw moment.

Terugkijken, pauzeren en ondertiteling zijn alleen beschikbaar wanneer jouw bron, zender en software deze functies aanbieden.

Een programma terugkijken

01 Open een groep of zender die **terugkijken** ondersteunt. In de oorspronkelijke indeling hebben sommige groepen “Terugkijken” in hun naam.

02 Kies de zender met **OK** en druk op **EPG** om de programmagids te openen.

03 Selecteer een eerder uitgezonden programma. Gebruik **Links/Rechts** voor programma’s en, waar beschikbaar, de knoppen voor snel terug/vooruit om een dag te wisselen.

04 Druk op **OK** en wacht tot het programma geladen is. Met **Play/Pause** pauzeer of hervat je de weergave.

Hoe ver kun je terug?
Het aantal beschikbare dagen verschilt per aanbieder en zender. De oorspronkelijke gids noemt maximaal zeven dagen voor bepaalde groepen; dat is geen garantie voor jouw bron.

Ondertiteling aanzetten

01 Start het programma, de film of de aflevering.

02 Druk op de **gele knop**, selecteer **Ondertiteling** en druk op **OK**.

03 Kies een beschikbare taal en bevestig met **OK**. Druk op **Terug** om verder te kijken.

Geen ondertiteling of terugkijkoptie?

Controleer een andere titel of zender. Als de bron de functie niet aanbiedt, kan de box deze niet automatisch toevoegen.

Beveiligde categorieën

Voor een vergrendelde categorie gebruik je de pincode die jij of je installateur heeft ingesteld. Ben je de code kwijt? Vraag ASAT.NL om hulp voor jouw model.

ASAT.NL levert geen streamdiensten en biedt hiervoor geen ondersteuning.

Van filmavond tot muziek.

De beschikbare films, series en radiostations worden bepaald door jouw eigen contentbron.

Een film afspelen

01 Druk op **VOD**. Kies een groep en druk op **Rechts**.

02 Kies een film en druk op **OK** om de detailpagina te openen. Druk nogmaals op **OK** om af te spelen. De favorietenoptie staat in de oorspronkelijke bediening één stap naar rechts.

03 Gebruik **Play/Pause** om te pauzeren en **Links/Rechts** om te zoeken in de film. Met **Stop** beëindig je de weergave; met **Terug** keer je terug naar de lijst.

Een serie afspelen

01 Druk op **Series**. Kies een groep, ga naar rechts en open de gewenste serie met **OK**.

02 Kies, indien getoond, een **seizoen**. Ga naar rechts, kies een aflevering en druk op **OK**.

03 Gebruik dezelfde afspeelknoppen als bij een film. Met **Terug** ga je terug naar afleveringen, series of groepen.

Zoeken op titel

Ga in de film- of serielijst omhoog naar het **vergrootglas**. Druk op **OK** en typ een deel van de titel. Selecteer het gewenste resultaat en druk op OK.

Radio luisteren

Druk op **Radio**. Druk op **OK** voor de stationslijst, kies een station en bevestig. Met **Live**, **VOD** of **Series** wissel je naar een ander onderdeel.

Een lege lijst?
Controleer of je bron is geladen en of films, series of radio bij jouw aanbod horen. De box levert zelf geen zenders of abonnement.

ASAT.NL levert geen streamdiensten en biedt hiervoor geen ondersteuning.

Bewaren om later te kijken.

Opnemen werkt alleen met geschikte opslag en wanneer jouw model, software en contentbron dit ondersteunen.

Voor je begint
Plaats een geschikte USB-stick of microSD-kaart terwijl de box uitstaat. Controleer na het aanzetten of de opslag wordt herkend en genoeg vrije ruimte heeft. Formatteren wist bestanden: maak eerst een back-up als formatteren nodig is.

Direct opnemen

01 Open de zender die je wilt opnemen en druk op **REC**. Controleer of een opnamesymbool of resterende opnametijd verschijnt.

02 Wil je eerder stoppen? Druk op **Stop** en bevestig met **OK**.

Een opname plannen

01 Kies de gewenste zender en druk op **EPG**. Selecteer het programma dat je wilt bewaren.

02 Druk op **REC**, controleer de opnameplanning op het scherm en ga met **Terug** terug.

03 Laat de box, de internetverbinding en de opslag beschikbaar op het geplande tijdstip. Voor de bediening uit de oorspronkelijke gids moet de box aanstaan.

Een opname afspelen

01 Druk op **Menu**, selecteer **Opnames** en druk op **OK**.

02 Kies een opname en druk op **OK**. Gebruik **Play/Pause** en **Links/Rechts** voor de bediening.

03 Druk op **Terug** en bevestig als daarom wordt gevraagd. Kies een andere opname of keer terug naar live tv.

De oorspronkelijke handleiding beschrijft één gelijktijdige opname en automatisch omschakelen naar de op te nemen zender. Jouw model kan anders werken. Probeer eerst een korte opname. De genoemde opslagmap is “MyTvLVideo”; openen via het menu Opnames is het eenvoudigst.

ASAT.NL levert geen streamdiensten en biedt hiervoor geen ondersteuning.

Ook handig om te weten.

Speel eigen bestanden af, open YouTube of loop de eerste controles na als iets niet werkt.

Foto’s en video’s vanaf USB of microSD

01 Zet foto’s en video’s op de opslag, bijvoorbeeld in de mappen **Pictures** en **Movies**. Plaats of verwijder de opslag terwijl de box uitstaat.

02 Ga via **Home** naar **Kodi**, als die app op jouw box staat. Open het foto- of video-onderdeel, kies de aangesloten schijf en open een map en bestand met **OK**. In de oorspronkelijke gids heet de schijf “Disk”.

03 Bij foto’s blader je met **Links/Rechts**. Gebruik bij video’s de zichtbare afspeelknoppen. Met **Terug** verlaat je de weergave.

De oorspronkelijke gids noemt BMP, JPEG, JPG en PNG voor foto’s, en AVI, MP4, MKV en WMV voor video. Of een bestand echt afspeelt, hangt ook af van de codec en de app.

YouTube openen

Druk op **Home** en open **YouTube**, als deze app beschikbaar is. Kies het vergrootglas, typ een zoekterm en open een resultaat met OK. Gebruik de afspeelknoppen op het scherm; met Terug kom je weer bij de resultaten.

Geen beeld	Controleer de voeding, HDMI-kabel en gekozen HDMI-ingang op de tv.
Beeld hapert	Controleer internet en probeer een andere zender. Gebruik indien mogelijk een netwerkkabel.
Knop reageert niet	Controleer de batterijen. Bij een Bluetooth-afstandsbediening: controleer de koppeling volgens de modelhandleiding.
Geen opname	Controleer opslag, vrije ruimte en of de bron opname toestaat.

Hulp bij apparatuur
Voor aankoop, aansluiting en werking van je Xsarius apparatuur:
WhatsApp of bel **0475 407 278** · Open WhatsApp
ASAT.NL · xsariusbox.nl
Voor streamdiensten, zenders, playlists en inloggegevens ga je naar je aanbieder. ASAT.NL biedt daarvoor geen ondersteuning.

ASAT.NL levert geen streamdiensten en biedt hiervoor geen ondersteuning.